




AMS CO PLUS / AMS CL PLUS


AMSA CO PLUS / AMSA CL PLUS



206.0488.0



R20723



IT

- A. Corpo pompa
- B. Tubo di sfiato (MORBIDO)
- C. Tubo di aspirazione (MORBIDO)
- D. Sonda di livello
- E. Filtro di fondo
- F. Tubo di mandata (RIGIDO)
- G. Valvola di iniezione

ES

- A. Cuerpo bomba
- B. Tubo de ventilación (BLANDO)
- C. Tubo de aspiración (BLANDO)
- D. Sonda de nivel
- E. Filtro de fondo
- F. Tubo de impulsión (RÍGIDO)
- G. Válvula de inyección

DE

- A. Pumpenkörper
- B. Entlüftungsröhr (WEICH)
- C. Saugrohr (WEICH)
- D. Füllstandssonde
- E. Hintergrundfilter
- F. Einlassrohr (STARR)
- G. Einspritzventil

FR

- A. Corps de pompe
- B. Tuyau de purge (SOUPLE)
- C. Tuyau d'aspiration (SOUPLE)
- D. Sonde de niveau
- E. Crépine de aspiration
- F. Tuyau de refoulement (RIGIDE)
- G. Clapet d'injection

EN

- A. Pump body
- B. Vent pipe (SOFT)
- C. Suction pipe (SOFT)
- D. Level probe
- E. Bottom filter
- F. Delivery pipe (RIGID)
- G. Injection valve

PL

- A. Korpus pompy
- B. Rura odpowietrzająca (ELASTYCZNA)
- C. Rura zasysania (ELASTYCZNA)
- D. Sonda poziomu
- E. Filtr ssący
- F. Rura tłoczenia (SZTYWNA)
- G. Zawór wtryskowy



- IT** La pompa dosatrice è destinata al dosaggio di prodotti chimici.
DE Die Dosierpumpe ist für die Dosierung von Chemikalien bestimmt.
EN The dosing pump is intended for dosing chemicals.
ES La bomba dosificadora está destinada a la dosificación de productos químicos.
FR La pompe doseuse est destinée au dosage de produits chimiques.
PL Pompa dozująca przeznaczona jest do dozowania produktów chemicznych.



IT Pericolo

Il produttore della pompa dosatrice non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose causate da cattiva installazione o uso errato della pompa dosatrice!

DE Gefahr

Der Hersteller der Dosierpumpe kann nicht für Personen- oder Sachschäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Installation oder falsche Verwendung der Dosierpumpe entstehen!

EN Danger

The dosing pump manufacturer cannot be held liable for damage to persons or property caused by improper installation or use of the dosing pump!

ES Peligro

¡El fabricante de la bomba dosificadora no puede ser considerado responsable por daños a personas o cosas causadas por una mala instalación o uso incorrecto de la bomba dosificadora!

FR Danger

Le fabricant de la pompe ne peut pas être tenu pour responsable des dommages corporels ou matériels causés par une mauvaise installation ou une utilisation erronée de la pompe doseuse !

PL Niebezpieczeństwo

Producent pompy dozującej nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu spowodowane nieprawidłową instalacją lub niewłaściwą obsługą pompy dozującej!



IT Attenzione

Indossare i dispositivi di sicurezza atti alla prevenzione e protezione da infortuni causati dal contatto con prodotti chimici durante le fasi di installazione e manutenzione.

DE Achtung

Tragen Sie eine Sicherheitsausrüstung, um Verletzungen durch den Kontakt mit Chemikalien während der Installation und Wartung zu vermeiden und sich davor zu schützen.

EN Warning

Wear safety equipment to prevent and protect against accidents caused by contact with chemicals during installation and maintenance.

ES Atención

Utilizar los dispositivos de seguridad aptos para la prevención y protección contra lesiones causadas por el contacto con productos químicos durante las fases de instalación y mantenimiento.




FR Attention

Porter les équipements de sécurité prévus pour la prévention et la protection des accidents causés par le contact avec des produits chimiques pendant les phases d'installation et d'entretien.


PL Uwaga

Należy stosować środki ochrony zapobiegające i zabezpieczające przed wypadkami spowodowanymi przez kontakt z produktami chemicznymi podczas faz instalacji i konserwacji.

1



2



IT Corpo pompa
autospurgo

ES Cuerpo bomba con
autopurgado

DE Selbstspülender
Pumpenkörper

FR Corps de pompe
Autopurge

EN Self-purging
pump body

PL Korpus pompy
samoooczyszczania

IT

B. Tubo di sfiato (MORBIDO)

C. Tubo di aspirazione (MORBIDO)

F. Tubo di mandata (RIGIDO)

DE

B. Entlüftungsrohr (WEICH)

C. Saugrohr (WEICH)

F. Einlassrohr (STARR)

EN

B. Vent pipe (SOFT)

C. Suction pipe (SOFT)

F. Delivery pipe (RIGID)

ES

B. Tubo de ventilación (BLANDO)

C. Tubo de aspiración (BLANDO)

F. Tubo de impulsión (RÍGIDO)

FR

B. Tuyau de purge (SOUPLE)

C. Tuyau d'aspiration (SOUPLE)

F. Tuyau de refoulement (RIGIDE)

PL

B. Rura odpowietrzająca (ELASTYCZNA)

C. Rura zasysania (ELASTYCZNA)

F. Rura tłoczenia (SZTYWNA)

3

IT

Verificare la corrispondenza
dell'alimentazione con
l'etichetta laterale.

DE

Prüfen Sie, ob das Angebot
mit dem seitlichen Etikett
übereinstimmt.

EN

Check that the power supply
matches the side label.

ES


Verificar la correspondencia
de la alimentación con la
etiqueta lateral.


FR

Vérifier la correspondance
de l'alimentation avec
l'étiquette latérale.

PL

Sprawdzić, czy podłączone
zasilanie jest zgodne z
boczną etykietą.





- EN** A. ON/OFF and Program Selection button.
 B. Programming button.
 C. CONSTANT 0-10% button.
 D. CONSTANT 0-100% button.
 E. LEVEL LED (AMS CL PLUS only). Steady on: end of product alarm.
 F. Flow rate adjustment (press and rotate to change).
 G. Frequency adjustment. Program "C": (CP/M from 0 to 10% maximum frequency). Program "D" (CP/M from 0 to 100% maximum frequency).

To select a program:

1. Press and hold button (B) for 4 seconds.
2. The program LEDs (C, D) will flash simultaneously.
3. Press button (B) and then button (A) to select a program (C, D).
4. Press button (B) to confirm.

- FR** A. touche ON/OFF et sélection programme.
 B. Touche programmation.
 C. Programme CONSTANCE 0-10%.
 D. Programme CONSTANCE 0-100%.
 E. Led NIVEAU (seulement AMS CL PLUS). Accès fixe : alarme de fin de produit.
 F. Réglage débit (appuyer et tourner pour modifier).
 G. Réglage fréquence. Programme "C" : (CP/M de 0 à 10% fréquence maximum). Programme "D" (CP/M de 0 à 100% fréquence maximum).

Pour sélectionner un programme :

1. Maintenir la touche (B) pressée pendant 4 secondes.
2. Les leds des programmes (C, D) clignotent simultanément.
3. Appuyer sur la touche (B) puis sur la touche (A) pour sélectionner un programme (C, D).
4. Appuyer sur la touche (B) pour confirmer.

- IT** A. Tasto ON/OFF e Selezione Programma.
 B. Tasto Programmazione.

C. Programma COSTANTE 0-10%.

D. Programma COSTANTE 0-100%.

E. Led LIVELLO (solo AMS CL PLUS).

Accesso fisso: allarme di fine prodotto.

F. Regolazione portata (premere e ruotare per modificare).

G. Regolazione frequenza. Programma "C": (CP/M da 0 a 10% frequenza massima). Programma "D" (CP/M da 0 a 100% frequenza massima).

Per selezionare un programma:

1. Tenere premuto il tasto (B) per 4 secondi.
2. I led dei programmi (C, D) lampeggiano contemporaneamente.
3. Premere il tasto (B) e poi il tasto (A) per selezionare un programma (C, D).
4. Premere il tasto (B) per confermare.

- DE** A. Taste ON/OFF und Programmauswahl.
 B. Programmiertaste.

C. Programm KONSTANT 0-10%

D. Programm KONSTANT 0-100%

E. LED FÜLLSTAND (nur AMS CL PLUS).

Leuchtet durchgehend: Alarm Endprodukt.

F. Durchfluss-Einstellung (zum Ändern drücken und drehen).

G. Frequenzregulierung. Programm "C": (CP/M von 0 bis 10% Höchstfrequenz). Programm "D" (CP/M von 0 bis 100% Höchstfrequenz).

Für die Programmauswahl:

1. Die Taste (B) für 4 Sekunden gedrückt halten.
2. Die LED der Programme (C, D) blinken gleichzeitig.
3. Die Taste (B) drücken und dann die Taste (A), um ein Programm (C, D) auszuwählen.
4. Die Taste (B) drücken, um zu bestätigen.

- ES** A. Botón ON/OFF y Selección de Programa.
 B. Botón Programación.

C. Programa CONSTANCE 0-10 %.

D. Programa CONSTANCE 0-100 %.

E. Led NIVEL (solo AMS CL PLUS). Acceso fijo: alarma que indica producto terminado.

F. Ajuste caudal (pulse y gire para modificar).

G. Regulación frecuencia. Programa "C": (CP/M de 0 a 10 % frecuencia máxima). Programa "D" (CP/M de 0 a 100 % frecuencia máxima).

Para seleccionar un programa:

1. Tener pulsado el botón (B) durante 4 segundos.
2. Los leds de los programas (C, D) parpadean al mismo tiempo.
3. Pulse el botón (B) y luego el botón (A) durante seleccionar un programa (C, D).
4. Pulse el botón (B) para confirmar.

- PL** A. Przycisk ON/OFF i Wybór Programu.
 B. Przycisk Programowania.

C. Program STAŁY 0-10%.

D. Program STAŁY 0-100%.

E. Dioda LED POZIOM (tylko AMS CL PLUS). Dostęp stały: alarm końca produktu.

F. Regulacja przepływu (wcisnąć i przekręcić, żeby zmienić).

G. Regulacja częstotliwości. Program "C": (CP/M od 0 do 10% maksymalnej częstotliwości). Program "D" (CP/M od 0 do 100% maksymalnej częstotliwości).

Aby wybrać program:

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk (B) przez 4 sekundy.
2. Diody LED programów (C, D) migały równocześnie.
3. Naciśnąć przycisk (B), a następnie przycisk (A), aby wybrać program (C, D).
4. Naciśnąć przycisk (B), aby potwierdzić.